

CINTA DOBLE CARA DECO GREEN

CINTA DE DOBLE CARA PARA LA FIJACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL TEMPORAL

VENTAJAS

- Fácil
- Rápido
- Sin herramientas
- Removible



DESCRIPCIÓN

Cinta de doble cara para la fijación de césped artificial recomendada para aplicaciones decorativas en terrazas, balcones e interiores. Fácil, limpio y sin herramientas.

USOS RECOMENDADOS

Para la fijación de césped artificial. Recomendada para aplicaciones decorativas. Permite recuperar el césped una vez desinstalado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.-Pegar la cinta de doble cara al suelo, exento de impurezas.
 - 2.-Pegar el césped artificial sobre la cinta de doble cara DECO GREEN y presionar fuertemente para su adhesión.
- NO OLVIDES: la banda de unión adhesiva DECO GREEN.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817117	Blanco - rollo 5 cm x 10	12	8412663171171

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

